

HG “snel ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers & wasmachines”

EEN ONTKALKINGSVLOEISTOF SPECIAAL VOOR HET VERWIJDEREN VAN KETELSTEEN IN HEETWATER-APPARATUUR.

- TOEPASSING

In heetwater-apparatuur, zoals: wasmachines, koffiezetapparaten, waterkokers, enz.

- VERWERKING

Wasmachines: In zacht-watergebieden 1 koffiekopje / in hardwatergebieden 2 koffiekopjes HG “snel ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers & wasmachines” in het zeepoederbakje laten lopen. Het kortste programma aanzetten met een temperatuur van 60°C. Halverwege het programma het apparaat uitzetten en ca. 20 minuten laten inwerken, daarna het programma afwerken.

Verwarmingselementen: (Geen waterkokers) kunnen ook apart behandeld worden. Het element insmeren met HG “snel ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers & wasmachines” m.b.v. een kwastje, even laten inwerken en met een zachte spons de kalkaanslag verwijderen. Tenslotte goed naspoelen met water.

Koffiezetapparaten: ½ koffie kopje HG “snel ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers & wasmachines” met ½ liter water in het reservoir gieten. Het apparaat laten werken zoals men koffie zet. Giet de oplossing voorzichtig weg. Indien het apparaat onvoldoende doorstroomt de behandeling met een nieuw mengsel herhalen. Tenslotte het apparaat 3 keer met schoon water laten werken zodat er geen kalkresten of nasmaak achterblijft.

Heetwaterkokers: ½ koffie kopje HG “snel ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers & wasmachines” met ½ liter water in de waterkoker gieten. Het apparaat niet aanzetten, maar de vloeistof ca, 40 min. Koud laten inwerken. Gooi de oplossing weg. Eventueel de behandeling herhalen. Het apparaat goed naspoelen.

- ATTENTIE

Raadpleeg voor het gebruik van HG “snel ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers & wasmachines” de gebruiksaanwijzing van uw apparaat. Niet gebruiken in padkoffiezetapparaten en op zuurgevoelige oppervlakken, zoals aluminium, zink en email. Gebruik voor **stoomstrijkijzers** nooit een ontkalkingsvloeistof, dus ook geen HG “snel ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers & wasmachines”. Voor het ontkalken van espresso en padkoffiezetapparaten HG “ontkalker voor espresso- en padkoffiezetapparaten” gebruiken. Kalk kan het element aantasten waardoor lekkage kan ontstaan. Ontkalk daarom uw warmwater-apparatuur regelmatig, zodat kalk uw element niet kan aantasten.

- PRODUCTINFORMATIE

Eigenschappen	: een sterk geconcentreerd, zuur product
Soortelijk gewicht	: 1,04 g/ml
pH	: 1.5
Bestanddelen	: Glycolzuur, organische zuren, niet ionogene oppervlakteactieve stoffen en water. Glycolzuur, EINECS; 201-180-5

- VERPAKKING : 6 x 0,5 liter

- VOORZORGSMaatregelen

R34: Veroorzaakt brandwonden. **S1/2:** Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. **S26:** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. **S27/28-** Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water. **S36/37/39:** Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht. **S45:** Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). **S64-** Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).