

TASKI® MicroEasy

Een doeltreffende keuze

Belangrijkste eigenschappen

- 100% hoogkwalitatief materiaal
- Speciaal ontworpen mopframe
- Moppen met flappen en pochetten
- Kleurgecodeerd systeem

Voordelen

- Geen speciale vlakmoppers nodig
- Lichtgewicht voor minder vermoeide gebruiker
- Eenvoudig bevestigbare vlakmoppen
- Doeltre ende en efficiënte reiniging

Het TASKI MicroEasy systeem is een doeltreffend systeem voor de dagelijkse reiniging van kleine tot middelgrote harde vloeren. Gebruik het direct of indirect. Bij regelmatig uitspoelen in de emmer kan een groot oppervlak met slechts één mop worden gereinigd.

Met de TASKI MicroEasy microvezelmop is het dagelijkse klamvochtig moppen van gladde, waterbestendige vloeren snel en eenvoudig. Het TASKI MicroEasy systeem heeft een werkbreedte van 40 cm. De mophouder, de kleurgecodeerde moppen en kleurgecodeerde telescoopstelen kunnen gebruikt worden met een horizontale of verticale pers, in combinatie met enkele en dubbele rolemmermopssystemen. Dit betekent dat bestaande mopapparatuur met weinig extra kosten kan worden opgewaardeerd tot dit doeltreffende vlakmopsysteem. Dit systeem is efficiënter dan de traditionele mopmethodes, want u bespaart tijd en geld.

De perfect functionerende kleurgecodeerde MicroEasy telescoopstelen en de robuuste kunststof mophouder zijn ultralicht voor gemakkelijk, moeiteloos werken. Vervaardigd uit topkwaliteit moderne microvezels, garanderen de mopvezels zeer goede glijmogelijkheden en een uitstekende vuilabsorptie.



TASKI® MicroEasy

Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder eerst los vuil.
2. Vul de emmer met water, voeg het reinigingsmiddel toe volgens de aanbevelingen en installeer de pers boven de emmer. Plaats het waarschuwbord.
3. Plaats de mop op het mopframe en bevestig deze.
4. Maak de mop nat in de oplossing en wring deze uit om overtollig water te verwijderen. Reinig de plinten eerst om spatten op de muur te vermijden. Begin te moppen op het verste punt van de deur, werk met draaiende bewegingen terug naar de deur.
5. Spoel de mop regelmatig in de emmer en wring hem uit om overtollig water te verwijderen.
6. Was de mop grondig na gebruik. Spoel de emmer, de pers en de mophouder met schoon water.

Onderhoud van de mop

- Geen wasmiddel aan het was- of spoelwater van de mop toevoegen
- Niet wassen met ander textiel
- Vermijd het gebruik van wasverzachter, hoog alkalische producten en wasmiddel met bleekmiddel tijdens het wasproces

Technische gegevens

Afmetingen microvezelmop	460 x 160 mm	Gewicht microvezelmop	80 gram
Materiaal microvezelmop	100% polyestermicrovezel	Afmetingen mophouder	40 cm
Lengte telescoopsteel	110-180 cm	Wassen	wasbaar op 95° (max)
Drogen	drogen op 60° (max)		

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Omschrijving	Afmetingen	Verpakking	Artikelnummer
TASKI MicroEasy Rolemmer	43,5 x 94 x 88cm	1 stuk	7516092
TASKI MicroEasy Mophouder	40cm	1 stuk	7516106
TASKI MicroEasy Microvezelmop Blauw	40cm	5 stuks	7516111
TASKI MicroEasy Microvezelmop Groen	40cm	5 stuks	7516112
TASKI MicroEasy Microvezelmop Geel	40cm	5 stuks	7516113
TASKI MicroEasy Microvezelmop Rood	40cm	5 stuks	7516114
TASKI MicroEasy Telescoopsteel Groen	110-180cm	1 stuk	7516107
TASKI MicroEasy Telescoopsteel Rood	110-180cm	1 stuk	7516108
TASKI MicroEasy Telescoopsteel Geel	110-180cm	1 stuk	7516109
TASKI MicroEasy Telescoopsteel Blauw	110-180cm	1 stuk	7516110
TASKI MicroEasy Pers	40cm	1 stuk	7516095