

# PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV

## Technische Product Informatie

### Toepassingmogelijkheden:

PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV is een innovatief sterk polijstend reinigings-, en onderhoudsmiddel met sterk conserverende eigenschappen. PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV is geschikt voor het verwijderen van atmosferische en biologische verontreiniging van bijvoorbeeld gemoffeld en gecoat aluminium, volkern beplating, kunststoffen, Plastisol, damwanden etc.

PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV reinigt en conserveert in één arbeidsgang door de unieke samenstelling van reinigende en beschermende componenten. PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV geeft behandelde ondergronden een tijdelijke bescherming. PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV is hierdoor bij uitstek geschikt voor toepassing binnen een gevelonderhoudsprogramma. PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV is uitstekend toepasbaar op ondergronden die gecategoriseerd worden in conditiescore 2 van het CCP *ConditieScore Systeem*.

### Gebruiksaanwijzing:

#### Altijd goed schudden voor gebruik!

#### Licht tot matig verontreinigde ondergronden:

1. Spoel de te behandelen ondergrond eerst af met water om loszittende verontreiniging te verwijderen.
2. PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV kan rechtstreeks op de te behandelen ondergrond worden aangebracht, met bijvoorbeeld een spons, non-abrasive schuurpad of, bij grotere oppervlakken, d.m.v. een triggerspray of poetsmachine.
3. PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV verwijdert lichte vuil verontreiniging door ondersteuning van het product met een spons of non-abrasive (3-M) schuurpad.
4. PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV hierna uitpoetsen met een microvezeldoek of indien gewenst naspoelen met water.

#### Sterke verontreinigde en/of verweerde ondergronden:

1. Spoel de te behandelen ondergrond eerst af met water om loszittende verontreiniging te verwijderen.
2. Bij sterke verontreiniging en/of verwerking de ondergrond eerst voorreinen d.m.v. bijvoorbeeld PreClean<sup>®</sup> AL10 eventueel ondersteund door PreClean<sup>®</sup> N Crème of PreClean<sup>®</sup> Z5 Crème ondersteunt door een non-abrasive schuurpad, bij voldoende resultaat de ondergrond afspoelen met water.
3. PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV kan rechtstreeks op de te behandelen ondergrond worden aangebracht, met bijvoorbeeld een spons, non-abrasive 3-M schuurpad of, bij grotere oppervlakken, d.m.v. een triggerspray of poetsmachine.
4. PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV hierna uitpoetsen met een microvezeldoek of indien gewenst naspoelen met water.

**Bij gebruik op RVS met de richting van de oppervlaktestructuur (nerven) werken om vlek en krasvorming tegen te gaan.**

### Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond 10-20 m<sup>2</sup> per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

### Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 100%.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond 35°C.

### Bijzondere voordelen:

- PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV heeft een drievoudige werking, het reinigt, polijst en conserveert de ondergrond in één behandeling.
- PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV heeft een sterk ontvettende werking door de aanwezige oppervlakte actieve stoffen.
- PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV bezit een unieke combinatie van reinigende componenten en een vast polijst additief waardoor zelfs sterke verwerking kan worden verwijderd zonder aantasting van de ondergrond.
- PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV laat na het reinigen een ultra dunne transparante finish met een beperkte levensduur achter die de ondergrond beschermt tegen de aanhechting van vuil.

### Eigenschappen:

Kleur:	Bruin/geel
Reuk:	Karakteristiek
pH-oplossing:	Niet van toepassing
Type:	Biologisch afbreekbaar oppervlakte actieve stoffen, beschermende bestanddelen, polijst additief, verdikker.
Afbreekbaarheid:	Biologisch optimaal

### Geveersymbolen en H & P zinnen (CLP):



**GHS07**  
**Waarschuwing**

H-Zinnen:	H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
P-Zinnen:	P280 – Beschermende handschoenen dragen. P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voor zichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

### Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

**PreCare<sup>®</sup> PolishCrème NV** maakt deel uit van onze PreClean<sup>®</sup>, PreCare<sup>®</sup>, PreTagg<sup>®</sup> en PreSpec<sup>®</sup> productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website [www.ccp.nl](http://www.ccp.nl)

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

**Publicatiedatum: 4 november 2019**